


#interactivetargets

Guide de démarrage rapide de la cible **SQ Fire**





Les différents éléments



Démarche qualité

Dans le cadre de notre démarche qualité, chaque cible est testée en conditions réelles c'est pourquoi quelques traces de tirs sont visibles sur la plaque de mesure.


Manipulation facile

La cible est équipée de deux poignées de transport afin de faciliter l'installation ou les déplacements.

Carton de transport

IMPORTANT : Veuillez conserver l'emballage d'origine au sec et sans l'utiliser à d'autres fins. En cas de déplacement de la cible ou de retour en service après-vente, cet emballage est essentiel. <u>Ne pas utiliser d'autre conditionnement lors des transports</u>.










Installation de la cible

Mise en place de la cible SQ Fire


- Fixez solidement au mur la cornière (élément fourni).
- Positionnez la cible sur son support en utilisant les deux crochets d'installation situés à l'arrière du châssis.
- En vissant ou dévissant les deux longues vis de verticalité fournies et à l'aide d'un niveau à bulle, assurez vous de position verticale de la cible. NB : La plaque d'impact est inclinée, c'est le dos du châssis de la cible qui doit être à la verticale
- Sortez la tablette SQ Touch de son emballage et positionnez là sur la table de tir face à sa cible.
- La tablette SQ Touch et la cible SQ Fire doivent être reliées au routeur POE en utilisant l'un des schémas de câblage standard avec le câble POE fourni.
 NB: un routeur peut prendre en charge jusqu'à 2 cibles SQ Fire
- D'autres plans de câblage sont possibles en fonction du nombre de cibles et de la configuration de votre stand de tir. En ce ca consulter le support client Sport Quantum.



Distances de tir et hauteur du centre de la cible

Règlementation en vigueur à partir du 1er janvier 2022 © ISSF - ISSF ÉDITION 2022 (Première édition 01/2023)

- Les distances de tir doivent être évaluées depuis la ligne de tir jusqu'à la face avant de la cible.
- Le centre de la cible doit être positionné à des hauteurs spécifiques mesurées à partir du niveau du sol du pas de tir.



Distance de Tir	Hauteur centre Cible	Variation de la hauteur permise
50 m	0,75m	±0,50 m
25 m	1,40 m	+0,10 m/-0,20 m
10 m	1,40 m	±0,05 m




Avant la mise en service



IMPORTANT AVANT CHAQUE UTILISATION


Capot supérieur



Volet du tiroir récupérateur de balles, scories & plomb (n°2)


- Vérifiez que le tiroir récupérateur de balles, scories & plomb (4) est correctement placé au fond de sa loge. (3)
- Le volet de protection, placé devant le tiroir récupérateur de balles, scories & plomb (2), doit être solidement fermé et maintenue à l'aide des deux vis moletées latérales (1).
- Assurez vous que le cadre de protection est solidement ajusté et plaqué contre la cible.
- IMPORTANT: ne tirez jamais sur la cible sans son cadre de protection
- Contrôlez que le capot supérieur est correctement ajusté.
- Veillez à ce qu'aucun câble électrique ne soit présent dans la ligne de tir.

MISE À LA TERRE DES CIBLES SQ FIRE



- La cible SQ Fire est équipée d'un point de connexion à la terre prévu à cet effet, repéré à l'arrière du châssis (borne marquée par le symbole de terre).
- Normes de référence: NF C 15-100 (installations électriques à basse tension)

RESPECTER LES PROTOCOLES DE <u>MAINTENANCE ÉTABLIS</u>



Le tiroir récupérateur de balles, scories & plomb (4) doit être vidé environ tous les 2 500 tirs, c'est-à-dire lorsqu'il atteint environ deux tiers de sa capacité.

À la même fréquence, nettoyez les poussières de plomb avec un matériel approprié.

Remettez le soigneusement en place (voir plus haut).



Mise en route et premiers pas



ACTIVER LA CIBLE SQ FIRE

Lorsque le dispositif est allumé, attendez que le voyant d'alimentation du routeur s'illumine.



ACTIVER LA TABLETTE SQ TOUCH

Appuyez sur le bouton situé en bas à droite à l'arrière de la tablette SQ Touch et l'application s'ouvrira automatiquement. L'écran initial indique « Appareil connecté », cliquez alors sur « ENTRÉE ».



DIFFÉRENTS MODES

Sélectionnez votre arme (pistolet ou carabine) et choisissez votre module.



Tir de précision



Pour commencer un match, choisissez la discipline ISSF: « 50M Carabine Couchée »













DISCIPLINES ET RÉSULTATS

- Sélection de la discipline Entraînement ou Compétition
- Sélection de l'entité (DSB/FFTIR/FSCF/ISSF/WSPS)
- Choix de la discipline au sein de l'organisation
- Le bouton Autres Distances est une fonctionnalité qui vous permet de déplacer votre cible de tir SQ à 10 mètres pour une carabine à air comprimé.




- En cliquant sur chaque série, vous retrouvez ses impacts spécifiques.
- Cliquez sur l'icône ≡ dans le coin supérieur droit pour exporter les résultats et découvrir d'autres fonctionnalités de notation et d'affichage.





Cible SQ Fire Premiers pas (suite)

FIN DE SÉANCE



SCAN ME





POUR OBTENIR DAVANTAGE D'INFORMATIONS

- Un guide utilisateur complet est accessible sur notre site Web. https://sportguantum.com/support/manuals/
- Scannez le code QR ci-joint pour télécharger ou consulter le manuel utilisateur.

L'ÉQUIPE SPORT QUANTUM VOUS ACCOMPAGNE

Si vous rencontrez des difficultés à l'installation du matériel, si vous constatez un dysfonctionnement ou si vous souhaitez obtenir une aide personnalisée contactez le Service Relation et Support Client

- soit par mail *support@sportquantum.com* quels que soit le jour ou l'heure, nous vous répondrons ou nous prendrons contact avec vous dès que possible.
- soit par téléphone +33 980 087 087 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h sauf jours fériés.

ADRESSE POSTALE

SPORT QUANTUM 4 rue René Razel 91400 Saclay France